

<b>Title:</b>	<b>Multiple Trasnferstations</b>			<b>ID:</b>
				0383
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>	
2012-12-19	2012-12-19	LPX220	CMa	

## Q:

Ich habe bei einigen unserer Installationen gesehen, daß es bei Incubatoren mit Periskopausgabe möglich ist zwei Übergabepositionen (übereinander) zu bedienen. So kann man ein für das Laden und eine für das Entladen verwenden.

Meine Frage ist nun, ob man das firmwaretechnisch und hardwaretechnisch auch bei einem LPX220 machen könnte.

## A:

Die LPX220er können zwei Stationen die typischerweise in einem Winkel von 90° und / oder höhenversetzt angeordnet sind anfahren.